AMO O -alumiiniteline

Leveä ja lyhyt malli



Enimmäiskuormitus:

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)
- Työtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m^2
- Pistekuorma 1,5 kN
- Sivuttaiskuorma 0,3 kN
- Teline ja sillä olevat kuormat yht. 10,0 kN (1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus:

Tukijaloilla sisällä ja ulkona 8,0 m
Ilman tukijalkoja sisällä:
- TP1 pyörillä 1,9 m
- TP2 ja TP3 pyörillä ja pohjalaatoilla 2,3 m

Alumiinitelineiden käytön yleisiä ohjeita:

- Kuljeta, asenna, pura ja varastoi osat aina varoen niiden vaurioitumista.
- Käytä aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen määrä osia.
- Varmista, että kaikki käytettävät osat ovat ehjiä.
- Lukitse aina kaikki osat huolella.
- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta.
- Huolehdi korkeussäädön ja siirtojen aikana siitä, ettei telineellä ole henkilöitä tai tavaroita.
- Kulje aina telineen sisäpuolella.
- Ennen käyttöönottoa telineelle on tehtävä käyttöönottotarkastus.
- Käytön aikana telineeseen on oltava kiinnitettynä telinekortti.
- (Käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä telinekortti löytyvät osoitteesta www.machinery.fi)
- Purkaminen tulee suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä kuin pystytys.
- Asenna työtasot siten, ettei työtasojen väliin eikä jalkalistan ja työtason väliin jää yli 25 mm:n levyistä rakoa.

Leveä, lyhyt	(1,4 m x 1,7 m)	Korkeus			
Osa	Koodi	2,1 m	3,9 m	5,7 m	7,5 m
Telinepyörä*	TP1, TP2 tai TP3	4	4	4	4
Peruspääty	PO 135/5	1	3	5	7
Vapaakulkupääty	POV 135/5	1	1	1	1
Kaidepääty	PK 135	2	2	2	2
Porrastikas	PT	1	2	3	4
Kiinteä työtaso	T 168	2	3	4	5
Avattava työtaso	AT 168	1	2	3	4
Vaakatuki	VKT 168	6	9	12	15
Vinotuki	VNT 190	4	8	12	16
Tukijalka	TJ1	4	4	4	4
Jalkalista	JLP 135	2**	2**	2**	2**
Jalkalista	JLP 168	2**	2**	2**	2**
Porrasnousukaide	PNK	1	2	3	4
Paino yhteensä	kg	165***	235***	300***	370***

*Telinepyörät voidaan korvata pohjalaatoilla (PL2).


**Jokaiselle välitasolle, jolla työskennellään, lisätään jalkalistat (2x JLP135 + 2x JLP168).

***Telineen paino TP2-pyörillä (TP3-pyörät lisäävät yhteispainoa 25 kg).


Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kaikki tuotteemme löydät osoitteesta www.machinery.fi

Kokoamisohje




Asenna **vapaakulkupäätyyn (1) pyörät (2)** ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin **(A)** ja kiinnitä **vaakatuki (3)** sisäpuolelta päädyn pystyputkeen alimman vaakaputken yläpuolelle.



Asenna **peruspäätyyn (4) pyörät (5)** ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toiselle puolelle päätyjen pystyputkiin **vaakatuki (6)** sisäpuolelta toiseksi alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä **vinotuet (7)** ristikkäin molemmille puolille päätyjä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. Aseta **kiinteä työtaso (8)** päätyjen alimpien vaakaputkien päälle samalle puolelle kuin kohdan 6 vaakatuki. Säädä pyörien korkeussäädön avulla teline vaakatasoon sekä lukitse pyörien jarrut.


Kiinnitä **tukijalkojen (9)** yläliitin päädyn pystyputkeen ylimmän vaakaputken ja ohjainrenkaan väliin **(B)**. Siirrä tukijalan lukitussalpa ylimpään asentoonsa ja kiinnitä alaliitin päädyn pystyputkeen alimman ja toiseksi alimman vaakaputken väliin. Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu'uta lukitusta alaspäin, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten sekä lukitussalvan tappi on reiässä. Asenna **porrastikas (10)** kiinteän työtason päälle, vastakkaiselle puolelle vapaakulkupäädystä. Kiinnitä porrastikkaan kourat päädyn ylimpään vaakaputkeen ja laske porrastikkaan jalat työtasolle. Asenna **kiinteä työtaso (11)** porrastikkaan viereiselle puolelle päätyjen ylimpien vaakaputkien päälle. Nosta **avattava työtaso (12)** porrastikkaan päälle, saranat ulospäin **(B)**, kiinteän työtason viereen.




Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.


MACHINERY
Kaikki tuotteemme löydät osoitteesta www.machinery.fi

Asenna seuraavat **päädyt (I3)**, lukitussokat sisäänpäin **(C)** ja lukitse sokat. Kiinnitä **vaakatuet (I4)** sisäpuolelta päätyjen pystyputkiin; molemmille puolille toiseksi alimpien vaakaputkien yläpuolelle sekä yksi alemman kerroksen porrastikkaan puolelle keskimmäisten vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä **vinotuet (I5)** ristikkäin molemmille puolille päätyjä, lähelle pystyputkia, ylemmän päädyn toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. (Halutessasi lisää välikerroksia, toista kohdat I0-I5. Huomaa, että kohdassa I0 porrastikas tulee kiinteän työtason päälle sekä vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen porrastikas).





Asenna **porrastikas (I6)** kiinteän työtason päälle sekä vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen porrastikas. Kiinnitä porrastikkaan kourat päädyn ylimpään vaakaputkeen ja laske porrastikkaan jalat työtasolle. Asenna **kiinteä työtaso (I7)** porrastikkaan viereiselle puolelle päätyjen ylimpien vaakaputkien päälle. Nosta **avattava työtaso (I8)** porrastikkaan päälle, saranat ulospäin, kiinteän työtason viereen. Asenna **kaidepäädyt (I9)**, lukitussokat sisäänpäin **(D)** ja lukitse sokat.



Asenna molemmin puolin kaidepäätyjä kaksi **vaakatukea (20)** käsi- ja välikaiteiksi. Kiinnitä välikaiteet sisäpuolelta kaidepäätyjen pystyputkiin keskivaakaputkien yläpuolelle ja käsikaiteet kaidepäätyjen ylävaakaputkiin ohjainrenkaan ja pystyputken väliin **(E)**. Asenna **porrasnousukaiteet (2I)** vaakatukiin kaikkien porrastikkaiden yhteyteen. Porrasnousukaiteen alaliitin tulee kiinnittää mahdollisimman lähelle päädyn pystyputkea **(F)**. Asenna **pidemmät jalkalistat (22)** kiinnikkeineen kaidepäätyjen pystyputkiin **(G)** ja lukitse ne paikoilleen asentamalla **lyhyemmät jalkalistat (23)** kiinnikkeistä löytyviin koloihin.


Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

AMO O leveä lyhyt, käyttöohje

Vakiotelineestä poikkeavat korkeudet:

Korotukseen käytettävät osat asennetaan telineen ensimmäiseksi kerrokseksi.
(Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella).
HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.

0,9 m:n korotus (PO135/3-päädyillä)



Leveä, lyhyt	(1,4 m x 1,7 m)	Korotus	
Osa	Koodi	+0,9 m	+1,4 m
Peruspääty	PO 135/3	2	-
Peruspääty	PO 135/4	-	2
Porras asennustelineelle	ASP	1	-
Vinotikas	VT	-	1
Vaakatuki	VKT 168	1	1
Vinotuki	VNT 190	4	4
Paino yhteensä	kg	25*	30*

*Osien paino lisätään vakiotelineen painoon.


Asenna **päätyyn (1) pyörät (2)** ja kiinnitä **vaakatuki (3)**. Asenna **päätyyn (4) pyörät (5)** ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toinen **vaakatuki (6)**.

0,9 m:n korotuksessa: Asenna **porras (7a)** päätyyn telineen ulkopuolelle. Asenna ylemmät **päädyt (8a)**, joista vapaakulkupääty tulee portaan puolelle. Kiinnitä **vinotuet (9a)**.

1,4 m:n korotuksessa: Kiinnitä **vinotuet (7b)**. Asenna **vinotikas (8b)** päädyn ylimpään vaakaputkeen telineen ulkopuolelle ja kiinnitä vinotikkaan tukiosa päädyn alimpaan vaakaputkeen. Asenna ylemmät **päädyt (9b)**, joista vapaakulkupääty tulee vinotikkaan puolelle.

Kiinnitä **tukijalat (10) (A)**. Nosta **työtaso (11)** paikoilleen sekä kiinnitä **vaakatuki (12)** ja **vinotuet (13)**. Tämän jälkeen jatka telineen pystytystä perusohjeen kohdasta 10 tai 16.

1,4 m:n korotus
(PO135/4-päädyillä)



Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi
kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Valmistus: Purso Oy
www.purso.fi

PURSO®
Rakennusjärjestelmät

Alumiinitie 1
37200 Siuro
puh. (03) 3404 111
fax. (03) 3404 500

Myynti, neuvonta: Machinery Oy
www.machinery.fi

MACHINERY

Ansatie 5
PL 560, 01741 Vantaa
puh. (09) 89 551
fax. (09) 890 230

Etu-Hankkion katu 18
PL 14, 33701 Tampere
puh. (03) 359 3700
fax. (03) 363 3656

Vajossuonkatu 2
PL 734, 20361 Turku
puh. (02) 276 4444
fax. (02) 238 8963

Kaikki tuotteemme löydät osoitteesta www.machinery.fi