

CUSTERS® ROOF EDGE PROTECTION 2000 alumiininen katon reunan suojakaide täyttää kaikki käyttäjän toiveet. Se on helppo ja nopea asentaa, jopa ilman työkaluja. Itse tuote menee pieneen tilaan ja on kevyt ja vahva käytössä. Ja mikä parasta, se on yllättävän edullinen!

## CUSTERS® ROOF EDGING PROTECTION

Alumiininen suojakaide katon reunalle

### Custers suojakaiteen edut

- Minimaalinen investointi: yksi monikäyttöinen järjestelmä kaikkiin tilanteisiin.
- Vaurioitumaton: kaiteen osien liitokset ovat ruuvittomia. Ei muovinuppeja.
- Kannattimien painot ruostumatonta terästä. Ei särkyviä betoniharkkoja.
- Vain kaksi erillistä tuotetta: kannatin ja kaideputki.
- Kannatin riippuu 20 cm katon pinnan yläpuolella nokkelan ripustusmekanismin ansiosta.
- Koko rakenteen voi koota ilman työkaluja. Sen voi siis pystyttää erittäin nopeasti!
- Ei tarvita pulmallisia ohjausrullia (lasista) julkisivua myöten.



## MITAT, PAINO JA RAKENNE

### Mitat

- Suurin kannatinväli: 3 m
- Kattopalkin (osa kannattimesta) pituus: vain 1,06 m
- Vapaa väli kannattimen ja katon pinnan välillä riippuvassa asennossa: 20 cm
- Raskain osa (teräspaino): vain 15 kg.

Järjestelmä täyttää EN 13374 ja AI-15 -standardin sekä Alankomaiden työterveys- ja työturvallisuuslain vaatimukset. Nämä säädökset vaativat, että:

- Putoamissuoja on pakollinen, jos putoamiskorkeus on 2,5 m tai suurempi.
- Katon reunan suojakaiteen vähimmäispituus on 12 m.
- 0,5...1 m katon reunan yläpuolella olevat kaiteet tulee asentaa siten, että kaideputkien väli on alle 47 cm.

### rakenne ja osat

### Järjestelmän pituus

kuvaus	tuotenro	käyttö	koostuu osista	12 m	15 m	18 m	21 m	jne
Kannatin	9501.800.941	Min. 1 kpl/3m	Kannatintuki ja kattopalkki	5	6	7	8	9
Teräspaino (15 kg)	9501.800.960	2 kpl/kannatin		10	12	14	16	18
Kaideputki	9501.800.983	Polvenjalantionkorkeudella		8	10	12	14	16
Kaideputken sokka	9501.410.160/2	Kiinnittää kaideputken paikoilleen		6	8	10	12	14
Kaideputkiliitin	9501.800.955	Rakennuksen kulmissa						

1. Sijoita kannattimet enintään 3 metrin välein. Pujota kaidetuki kattopalkin yläpäässä sijaitsevaan aukkoon ja kiinnitä kynsikytkimellä, joka kohdistuu rakennuksen ulkopuolelle. Kiristä liitokset.



2. Sijoita kaksi painoa pystyasennossa kattopalkin toiseen päähän (katso kuva).



3. Paina kaideputket kaidetuissa polven ja lantion korkeudella oleviin kynsikytkimiin.



4. Kytke kaideputket toisiinsa sokkien avulla. Katon kulmissa napsauta pitkät kaideputket kaideputkiliittimeen. Tämä kaideputkiliitin liu'utetaan kaideputken päälle ja kiinnitetään paikoilleen.



5. Kattopalkin voi irrottaa katon pinnasta ja ripustaa tuen varaan, jotta materiaalia voi toimittaa katolle kaiteen alapuolelta. Tee se näin: ruuvaa kattopalkin liitokset irti, liu'uta kattopalkkia ylöspäin kaidetukea pitkin, kierrä kattopalkkia neljänneskierroksen verran ja kiristä liitos käsin. Sitten sijoita kattopalkki takaisin paikoilleen käyttöä varten.



## Myyntimme palvelesinua